电解铝厂充电安全操作规程

1.更换保险丝必须戴绝缘手套。

2.不准带负荷拔送保险器。

3.充电前，首先检查充电机的开关、电流表、电压表、电扇、指示灯和额定 电压、电流名牌值等必须正常。电瓶电压不得超过充电机电压，正负线不得接反。

4 送电后，充电机电流不得超过额定名牌值。

5.送电后，发现异常必须立即停电处理，并报告有关人员。

6.充电后，应将电流降回到零位，停掉电源，拆除充电线。

7.充电过程中禁止吸烟。

8.充电不准缺水，不准冒电解液。

9 稀释硫酸时，必须将硫酸缓慢注入水中，严禁将水注入浓硫酸中。

10.严禁在车体内给电瓶充电。