晒图工安全操作规程

1、开机工作时必须按规定顺序的开关通电。工作前检查灯管，调压器、电 机、抽风机等运转是否正常。发现问题应及时修理，否则不准使用。检修时严禁 带电操作。

2、晒图机在工作中，应随时调整电源、电压，切勿使其超过额定值。

3、晒图机门打开时，勿直视石黑灯管，如确实需要，必须戴好防护眼镜， 防止电光伤醒。

4、进入图箱后，关闭风机，开启氨气或氨水、加热电炉，图纸熏好盾立即 关闭氨气阀和电炉。严禁把图纸烤黄熏糊。

5、氨气瓶必须放在阴凉处，不准靠近电源或放在日光曝晒的地方，防止气体膨胀引起爆炸。

6、下班前，要检查熏图房的氨气阀、电炉开关及熏图箱门是否关闭，切断晒图室总电源。