# 和面机安全操作规程

1、使用前检查电源是否接牢，看机器是否运转正常。

2、只容许单人操作，严禁两人同时上机、配备人员进行监护。

3、机器运转时，严禁将用具或手伸入桶内。

4、维修保养时必须切断电源。

5、清扫时严禁把水冲向电器部分。

6、发生故障时，不得自行拆卸，应立即报修。