乙炔气瓶安全操作规程

1.乙炔气瓶存放的周围 10 米之内，不准放有易燃易爆物品及明火靠近存放，运输和使用中不得横卧在地。

2.乙炔气瓶存放处环境温度不得超过 35℃，夏季须适当遮盖防止日光曝晒。

3.搬运乙炔气瓶要小心谨慎，做到轻搬轻放，禁止用肩扛或横在地上滚动、撞击。

4.严格按操作次序开启或关闭乙炔气瓶，正确调节好出口气量。

5.乙炔气瓶与动火点应保持 10m 以上距离，并与氧气瓶有 5m 以上间距，乙炔气瓶与电线不准混在一起，过横道应加保护。