碎浆机安全操作规程

1、开动前，应对碎浆机内及传动部位进行检查，确认无人或障碍物后开动。

2、运行时，禁止使用金属棒或长钩件伸入机内。

3、不准站立在碎浆机缸沿或防护栏杆上工作。

4、进入碎浆机内清除杂物或修理时，必须切断电源并在开关上挂好警告牌， 外面设人监护。

5、注意绞绳机的自动起动，不要触摸绳子。

6、注意绞索机的运行情况，避免绳子跑偏，如有必要，停车处理。

7、抓斗吊物时，吊物下面不准有人站立和通行。

8、进入圆筒筛内工作，应切断电源，并在开关上挂好警告牌。