# 调火工岗位安全操作规程

1.严格遵守"煤气安全管理制度"的有关规定。

2.煤气主管压力低于500叩时，应停止加热。

3.立火道温度低于着火点时，应按先点火，后送煤气的程序操作，并站在上 风侧。

4.停送煤气时，必须执行停送煤气制度，附近禁止动火和有闲人逗留。

5.不准单人处理煤气设备。煤气设备动火时应办理动火申请手续，取得动火证。

6.在煤气管道或换向系统工作时，应事先与换向工联系好，交换前3分钟 要停止作业。

7.禁止在烟道走廊晾衣服或睡觉休息。

8.两侧烟道严禁堆放易燃易爆物品。

9.送煤气前必须将水封注满水，平时保持溢流，不准将进水关死。

10.清洗交换旋塞时，要关闭加减旋塞。

11.测温时应注意加煤口是否打开，并注意加煤车来往动向。

12 禁止在烟大、火大的地方测温。

13.打开看火孔盖时，必须站在上风侧，禁止脸部正对看火孔。

14.防止铁器及其它杂物掉入立火道内。

15.禁止从炉上往炉下扔东西。

16.禁止坐在轨道上休息。

17.插、拔焦饼管及更换火道内调节砖煤气喷嘴时，应事先切断明线电源。

18.拔焦饼和换喷嘴吹扫要注意防止烫伤、烧伤。

19.必须熟悉煤气性质，防毒知识面及中毒气救方法。

20 从烟道出来时，要注意推焦车、熄焦车动向。