动平衡机安全操作规程

一. 操作前检查设备、电气是否正常, 防护装置是否齐全, 并加注润滑油, 空转试车.

二. 吊装工件要平稳地放在机床架上, 夹持牢固, 擦净油污.

三. 平衡块要紧固牢靠, 不能有松动现象. 要有防止工件跳出的保险装置. 运转时, 操作人员要站在侧面不准接触转动部分.

四. 刹车时不准用手刹转子, 测量和加平衡块时必须待转动停止, 方准进行, 并要防止工件挂碰. 机架上禁止放一切东西.

五. 使用手持电动工具时, 要按手用电动工具安全操作规程进行.

六. 工作完毕, 切断电源, 清理工作现场.