水泥库下岗位安全操作规程

一、本规程使用于制成车间水泥库下岗位。

二、上岗前按规定佩带劳动保护用品。

三、严禁酒后上岗和当班饮酒

四、开机前准备

1、检查各连接部位是否松动，壳体、地脚、机座是否完好。

2、检查传动装置是否完好，有无异常现象。

3、检查润滑装置的密封状况，有无缺油、漏油现象，有无灰尘进入，油质是否良好，油位是否适当。

4、检查现场各仪表是否完好，信号是否正常。

5、及时清理各部位异物，保证物流畅通。

6、检查各处的密封状况，有无漏料、漏灰、漏油、漏风现象，检查门、检查孔

是否封严。

7、检查各种安全设施和照明设施，是否存在隐患，确保设备、人身安全。

8、确认电路开关位置是否处于备妥状态。

9、检查各翻版阀是否完好，阀门动作是否灵活。

10、与化验室联系，确认出库号及比例。

11、检查压缩空气是否正常。

12、检查供料装置是否正常，确保供料畅通。

13、检查所辖范围内是否有检修作业，设备内部是否有人。

14、岗位人员有权拒绝无关人员进入生产现场，严禁非岗位人员进行操作。

15、岗位人员有权拒绝违章指挥。

五、开机

1、确认本岗位和相关岗位经检查，无安全隐患，所开设备内及旁边无人，方可联系开机。

2、现场开机顺序（确认斗提已启动）

库下皮带收尘器→萝茨风机→库下皮带→卸料装置

六、运行中检查

1、对所辖设备、设施巡检频次不得低于 1 次丨小时。

2、检查各连接部位是否松动，壳体、地脚、机座是否完好。

3、检查传动装置是否完好，有无异常现象。

4、检查润滑装置的密封状况，有无漏油现象，有无灰尘进入，油质是否良好，油量是否适当。

5、检查现场各仪表是否完好。

6、检查萝茨风机、安全阀工作是否正常。。

6、检查设备温度、声音、震动情况是否正常，设备运行是否良好。

7、检查各部位物料流动情况，及时处理堵料、冒料，保证畅通安全。

8、检查各部位密封状况，对漏料、漏灰、漏油、漏风及时处理。

9、发现异常情况及时处理，如果处理不了或来不及处理，立即向有关领导报告。

10、检查收尘设施是否正常运行，确保收尘效率。

11、巡检发现事故隐患，要重点观察，做好跟踪记录并及时报告。

12、设备运转时严禁打开机壳检查运转部件。

13、严禁跨越设备或在机盖、皮带上行走、休息，严禁手摸或用工具捅运转中的设备。

14、严禁在悬挂设备及吊装孔下面或附近停留。

15、运行中的设备出现故障，必须停机，切断电源，挂警示牌方可处理。

16、清理皮带机地面积料时，人必须与皮带保持一定安全距离，同时要有人监护，方可作业。

17、生产中如发生安全事故按《应急预案》处理。

七、停机

1、与各岗位联系，确认物料输送干净、方可停机。

2、停机顺序与开机顺序相反。

3、停机后对设备进行全面检查、维护、保养。

4、处理下料阀堵塞、卡物时，要将包装机下电，禁止用手抠。

4、出现危及人身和设备安全的紧急情况时，可以紧急停机。

5、检查带电设备、进入设备内部、或进入料仓内作业，必须将设备本身和上道 工序设备下电，机旁开关打到"0"位，并挂警示牌。

6、高空作业或进入料仓内作业，必须系安全带，
并设监护人。

7、设备检修按《检修操作规程》执行。