结经工安全操作规程

1、结经工搬运应放在小推车上，不得随机架移动，以防跌落。

2、每天上班前，应例行“四查”，即查电缆是否破损，查插头插座是否破裂，查机器是否缺池，查试转是否有异响。

3、不得把机油和移动电缆混放在同一个容器内。

4、换经轴时应及时彻底清扫织机机座积尘。