电脑绣花机安全操作规程

1、电脑绣花机是大型精密机器，电源进线要按规定进行固定和安全防护， 不能承受作用力。

2、设备必须连接接地线。接地不良将造成人员触电及对本设备的安全可靠 运行产生影响。

3、不要由非专业人员对电气部件修理调试，这将会降低设备的安全性能， 扩大故障甚至造成人员伤害和财产损失。

4、工作过程中，不要打开机箱盖板。机箱内某些部位带有高电压，应避免 引发意外伤害。

5、确有必要须打开机箱盖板时，首先要切断电源并从电源插座上拔掉本机 的电源插头。即使电源已切断，箱内的电容器仍然存有电能，因此在电源切断 1 分钟后才允许接触内部件。

6、在机器运转时，禁止接触任何运动部件。否则可能会造成人员伤害。

7、禁止机器在运动部件防护罩有缺陷的情况下，进行生产作业。

8、禁止电气设备工作在潮湿、粉尘、腐蚀性气体、易燃易爆气体的场所， 否则可能会造成触电或火灾。

9、禁止直接对控制器的输入输出回路进行绝缘测试。否则将直接造成电气 设备损坏。

10、本产品电源开关有过流保护功能。若过流保护开关动作，须在三分钟后 才能再次闭合。

11、磁盘驱动器是一种精密装置。插入磁盘时要认明方向。正在读盘（驱动器上提示灯亮〉时千万不要取出磁盘，这将会严重损坏磁盘及驱动器。应使用有 品质保证的磁盘。使用劣质磁盘将会严重损坏磁盘驱动器。

12、磁盘是磁性材料产品，存放时要远离磁铁、电视机等物品，避

免引起磁 盘的损坏和数据丢失。